

INSTRUKCJA SKŁADANIA

Tekturowy domek dla dzieci

Produkt: domek tekturowy do kolorowania

Surowiec: biało-szara tektura 5-warstwowa fala EB o gramaturze 670 g/m²

Materiały klejące: nie

Szacowany czas montażu: 10 minut

W środku znajdziesz:

1. Ściankę z drzwiami,
2. Ściankę z małym okienkiem,
3. Ściankę z otwieranym okienkiem,
4. Ściankę z parapetem.



Zaczynamy naszą budowę . . .

1. Ostrożnie rozetnij opakowanie i wyciągnij wszystkie zawarte w nim elementy.
2. Weź jedną ze ścianek domku (ścianka 1 lub ścianka 2) i zagnij wąskie boki z nacięciem.



3. Weź drugą ściankę (ścianka 3 lub ścianka 4), która zawiera zaczepy i zagnij je w przedstawiony sposób.



4. Przełóż zagięte zaczepki w ściankach 3 i 4 przez nacięcia w ściankach 1 i 2.



Pora na montaż daszku.

5. Zaczepki podobnie jak poprzednio – zagnij i przełóż przez otwory. Pamiętaj, żeby zaczepki przełożyć przez otwory, które znajdują się bliżej krawędzi.



6. Powtórz ze wszystkimi zaczepkami.



7. Ponownie zagnij zaczepki jak poprzednio i przełóż przez puste otwory.




Przejdźmy do ostatniego etapu, czyli montażu parapetu.

8. Zagnij go ostrożnie do wewnątrz na drugim zagięciu.



9. Następnie wygnij go na zewnątrz. Zaczepki ponownie zegnij i włóż w otwory umieszczone pod parapetem.



A jeżeli potrzebujesz więcej wskazówek skontaktuj się z nami:

Producent:

Menos Sp. z o.o.

tel.: 602793493

mail.: sklep@menos.net.pl

Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Utylizacja: Produkt po użyciu należy poddać procesowi recyklingu.

Jeżeli nasz domek spełnił Państwa oczekiwania prosimy o zdjęcie:

mail.: sklep@menos.net.pl

Dziękujemy za zakup i życzymy mnóstwa frajdy.

Menos Sp. z o.o.